




| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6030312200030 | CENTER STAND | | 1.00 |
| 2 | 60303022007 | BUSHING SUPPORT CENTRAL | | 2.00 |
| 3 | 0770180020 | o-ring 18.00x2.00 NBR70 | | 4.00 |
| 4 | 0035080306S | AH collar screw M8x30 ISA45 | | 2.00 |
| 5 | 60303022025 | SPRING SUPPORT FRONT CPL. | | 1.00 |
| 6 | 0025060166 | HH collar screw M6x16 TX30 | | 1.00 |
| 7 | 60303030000 | SIDESTAND SPRING L=118MM | | 2.00 |
| 8 | 60303022026 | SPRING SUPPORT REAR CPL. | | 1.00 |
| 9 | 0025080206 | HH collar screw M8x20 | SELF-LOCKING | 1.00 |
| 10 | 60303022031 | BUSHING SPRINGSUPPORT FRONT | | 1.00 |
| 11 | 60303022032 | BUSHING SPRING SUPPORT FRONT | | 1.00 |
| 12 | 6030312300030 | SIDE STAND L=279 MM | | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 60303024200 | SIDE STAND SPRING | | 1.00 |
| 14 | 6030302600033S | SIDE STAND BRACKET | | 1.00 |
| 15 | 62503027200 | Screw for side stand M10x31.2 | | 1.00 |
| 16 | 0902060083 | Oval head screw ISO 7380 M 6X8 | | 1.00 |
| 17 | 60303029050 | MAGNET HOLDER | | 1.00 |
| 18 | 60303029051 | BUSHING MAGNET HOLDER | | 1.00 |
| 19 | 0025080166 | HH COLLAR SCREW M8X16 TX40 | | 2.00 |
| 20 | 0035100309S | AH collar screw M10x30 ISA45 | ONLY FOR ADVENTURE R | 1.00 |
| 21 | 61011045000 | Side stand sensor | | 1.00 |
| 22 | 0084040123 | CYL.HEAD SCREW DIN84A M4x12 | | 2.00 |