


| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61903001000C1 | Frame 619UA | | 1.00 |
| 2 | 6190300510001 | Engine brace right | | 1.00 |
| 3 | 6190300610001 | Engine brace left | | 1.00 |
| 4 | 0035080206S | SHCS M8x20 TX45 | | 4.00 |
| 5 | 0035100509S | AH collar screw M10x50 ISA45 | ONLY ADVENTURE R | 2.00 |
| 7 | 61907048100 | Rubber seat cowl pad | | 2.00 |
| 8 | 0025060306S | HH collar screw M6x30 TX30 | | 2.00 |
| 9 | 62507026100 | SPECIAL SCREW M8 06 | | 2.00 |
| 10 | 61903070000 | Chain slider | | 1.00 |
| 11 | 0024060156 | HH collar screw M6x15 TX30 | ONLY USA | 1.00 |
| 12 | 61911066010 | Ignition lock gasket | | 1.00 |
| 13 | 62142041000 | DAMP. COMPONENT ABS MODUL | | 3.00 |
| 14 | 69014015000 | collar bushing 6.1x9.2x15x8.5x | | 3.00 |
| 15 | 0025060166 | HH collar screw M6x16 TX30 | | 3.00 |
| 16 | 61903916050 | Plain bearing | | 2.00 |
| 17 | 61007014000 | SPACER FUEL TANK 05 | | 4.00 |
| 18 | 69008021080 | clip nut M5 | | 6.00 |
| 19 | 61903088000 | Plug D=23.5 | | 2.00 |
| 20 | 000700000HO001 | Socket connector clip | | 1.00 |
| 21 | 61703088000 | Plug, large | | 2.00 |
| 22 | 61903001036C1 | lower cross tube complete | | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 0025080166S | HH collar screw M8x16 TX40 SL | | 4.00 |
| 24 | 0025080256S | HH COLLAR SCREW M8X25 TX40 | | 2.00 |